



Programmazione Golden Motor gen. 4/5

Procedura da seguire alla lettera e rapidamente

1. collegare il motore alla usb (stesso cavo del display) ed al pc
2. avviare il programma sul pc
3. accendere la batteria (o comunque alimentarlo)
4. cliccare sul icona simile al mappamondo con scritto "*connect*" (a sinistra della finestrella com)
5. configurare i parametri
6. cliccare la seconda icona dopo la finestrella com con la freccina verde verso il basso con scritto download
7. spegnere la batteria
8. scollegare tutto

